

1/18




FIG. 1

2/18




FIG. 2

09841765.032001




FIG. 3

4/18




FIG. 4




FIG. 5

09814765-032001
FOOTED-597F860

5/18




FIG. 6

6/18






FIG. 7

7/18

機密文書入力

原稿を保存します
保存する場所を選んで下さい


HDDに一時保存


メモ리카ード

取消

FIG. 8

機密文書入力

機密文書を入力します
原稿をADFかガラス台の上にセットしてスタート
ボタンを押して下さい

取消

FIG. 9

機密文書入力

機密文書の入力が終わりました
メモ리카ードを忘れずに本体から抜いて下さい
機密保持のため、*分間メモ리카ードを入れたまま
にするとメモ리카ードの内容を全て消去します

FIG. 10

09811765-032001

8/18

機密文書入力

文書をHDDに一時的に保存します。ユーザー名をパスワードを入力して下さい

ユーザー名: 1234

パスワード: ****

取消 設定

FIG. 11

機密文書入力

機密文書の入力が終了しました

HDDに入力した原稿は、今から**時間後の**時**分に機密保持のため自動的に消去されますのでご注意下さい。

確認

FIG. 12

0981765-032001

9/18




FIG. 13

10/18

機密文書入力
機密保持のため、メモ리카ードの内容を全て消去しました。もう一度最初から原稿を入力して下さい。

FIG. 14

FOLEY & LARDNER

11/18




FIG. 15

12/18

機密文書出力

メモ리카ード内の文書を印刷します
メモ리카ードを挿入して確認ボタンを押して
下さい。

取消 確認

FIG. 16

機密文書出力

印刷する文書を選択して下さい

A4 文書 A4 文書 A3 文書

取消 */* ページ 進む 戻る

FIG. 17

機密文書出力

印刷する場合はスタートボタンを押して下さい

A4 文書

スキャンされた日付
//** **:*
文書のページ数: ** ページ
用紙サイズ: A4
データサイズ: ** MB

取消 全ページ表示

FIG. 18

09811765-032001

13/18

機密文書出力
機密文書の出力が終了しました メモ리카ードを忘れずに本体から抜いて下さい
機密保持のため、* 分間メモ리카ードをいれたま まにするとメモ리카ードの内容を全て消去します

FIG. 19

機密文書出力
機密保持のため、メモ리카ードの内容を全て消去し ました。

FIG. 20

09841765-032001

14/18




FIG. 21

15/18

機密文書転送

一時的にHDDに保存していた文書をメモリカードへ転送します。ユーザ名、パスワードを入力して下さい。

ユーザ名

パスワード

FIG. 22

機密文書転送

ユーザ名かパスワードが違います。
もう一度ユーザ名、パスワードを入力して下さい。

ユーザ名

パスワード

FIG. 23

機密文書転送

HDDに保存している文書をメモリカードへ転送します。メモリカードを挿入して下さい。

FIG. 24

09811765-0320001

16/18




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27

17/18




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30

09811765-032001

18/18




FIG. 31